

Nødprosedyre VHF-radio

Slå på VHF-radio ved å trykke på knappen oppå.

Trykk knapp "16" - display skal vise "16"

Dersom display viser "LOW", trykk på knappen H/L - display skal ikke vise "LOW"

Trykk inn knappen på siden (PTT) og si følgende (snakk rolig og tydelig):

MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY

dette er

HÅREK - HÅREK - HÅREK - LIMA ECHO 3 0 4 3

MAYDAY

<posisjon> (f.eks "vest av Tomma" eller GPS-posisjon dersom denne er kjent)

<type nød> (f.eks "dykker forulykket")

<type assistanse> (f.eks "trenger legehelikopter")

<eventuelt andre opplysninger>

Hastemelding (fare - men ikke overhengende, kanal 16)

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN

Kystradio Nord – Kystradio Nord –

Kystradio Nord

dette er

HÅREK - HÅREK - HÅREK - LIMA ECHO 3 0 4 3

<kort beskrivelse av situasjonen> (f.eks "trenger legeråd" eller "har motorstopp")

Standard oppkall (arbeidskanal)

Kystradio Nord dette er

HÅREK - LIMA ECHO 3 0 4 3 kanal <arbeidskanal>

<posisjon>

For samtale

Kystradio Nord's arbeidskanaler på Helgeland

28	Vetahaugen
07	Hugla
05	Hestmannen
01	Sandnessjøen

Standardkanaler

06	Skip til skip
12,14	Havnevesen
13	Lostjeneste
15,17	Guard band (internt på skip)
16	Nødkanal
67,69,73	Oljevernberedskap
70	DSC (Digital Selective Call)
87B,88B	AIS (Automatic Identification System)
L2	Oppkall fritidsbåter

L1,L2,L3	Kommunikasjon fritidsbåter			
F1,F2,F3	Kommunikasjon fiskebåter			
Det Fonetiske Alfabet				
Alfa	Golf	Mike	Sierra	Yankee
Bravo	Hotel	November	Tango	Zulu
Charlie	India	Oscar	Uniform	Ægir
Delta	Juliet	Papa	Victor	Ørnulf
Echo	Kilo	Quebec	Whiskey	Ågot
Foxtrot	Lima	Romeo	X-ray	

Annet

120	Telefonnr til Kystradio Nord
-----	------------------------------

Tryggingsmeldinger sendes på følgende klokkeslett UTC *

02:33, 06:33, 10:33, 14:33, 18:33, 22:33

* UTC = norsk sommertid + 2 timer eventuelt norsk vintertid + 1 time